

C1	1000/16	ニッケミ個体コン	
C2	0.1	WIMA等お好みで	
C3	0.1	WIMA等お好みで	
C4	0.1	ECP-U	付属
C5	0.1	ECP-U	付属
C6	0.1	ECP-U	付属
C7	1000/16	ニッケミ個体コン	
C8	0.1	WIMA等お好みで	
C9	10/16	PLMCAP	
C10	0.1	ECP-U	付属
C11	10/16	PLMCAP	
C12	0.1	ECP-U	付属
C13	2200/16	ニッケミKMG	
C14	0.1	ECP-U	付属
C15	10/16	PLMCAP	
C16	0.1	ECP-U	付属
C17	10/16	PLMCAP	
C18	0.1	ECP-U	付属
C19	10/16	PLMCAP	
C20	0.1	ECP-U	付属
C21	2200/16	ニッケミKMG	
C22	10/16	PLMCAP	
C23	1/25	PLMCAP	
CN1	端子台2P (APF-142)	P-08367 (通販コード)	デジタル電源
CN2	PINヘッダ-9P		
CN3	端子台2P (APF-142)	P-08367 (通販コード)	アナログ電源
CN4	PINヘッダ-5P		LOUT
CN5	PINヘッダ-5P		ROUT
CN6	PINヘッダ-5P		基板を上下に重ねる場合に使用
CN7	PINヘッダ-5P		基板を上下に重ねる場合に使用
DSW1	KSD32	P-09992 (通販コード)	秋月
DSW2	KSD32	P-09992 (通販コード)	秋月
DSW3	KSD22	P-08922 (通販コード)	秋月
IC1	ICS570	クロック逡倍	付属
IC2	SI8640	DIGITALIsolator	付属
IC3	AK4497	DACチップ	付属
JP1	PINヘッダ-3P		秋月

JP2	PINヘッダー3P	MCK切り替え	秋月
JP3	PINヘッダー3P	アナログ電源	基板を上下に重ねる場合に使用
JP4	PINヘッダー3P	デジタル電源	基板を上下に重ねる場合に使用
JP5	PINヘッダー3P		ICS570モードセレクト
JP6	PINヘッダー3P		ICS570モードセレクト
LED1	OSNG3133A	I-00563 (通販コード)	秋月
LED2	OSNG3133A	I-00563 (通販コード)	秋月
LED3	OSNG3133A	I-00563 (通販コード)	秋月
LED4	OSNG3133A	I-00563 (通販コード)	秋月
LED5	OSB5YU3Z74A	I-11578 (通販コード)	付属
LED6	OSNG3133A	I-00563 (通販コード)	秋月
LED7	OSNG3133A	I-00563 (通販コード)	秋月
LED8	OSNG3133A	I-00563 (通販コード)	秋月
LED9	OSNG3133A	I-00563 (通販コード)	秋月
R1	680		
R2	220		
R3	680		
R4	470		
R5	33	チップ表	付属
R6	33	チップ表	付属
R7	33	チップ表	付属
R8	680		
R9	220		
R10	100		
R11	100		
R12	100		
R13	2k		
R14	2k		
R15	2k		
R16	2k		
R17	4.7k	チップ抵抗裏付け	
R18	4.7k	チップ抵抗裏付け	
R19	4.7k	チップ抵抗裏付け	
R20	4.7k	チップ抵抗裏付け	
R21	4.7k	チップ抵抗裏付け	
R22	4.7k	チップ抵抗裏付け	
R23	4.7k	チップ抵抗裏付け	

R24	4.7k	チップ抵抗裏付け	
R25	4.7k	チップ抵抗裏付け	未実装
R26	4.7k	チップ抵抗裏付け	
R27	4.7k	チップ抵抗裏付け	
R28	4.7k	チップ抵抗裏付け	未実装
R29	33	チップ表	
R30	33k	チップ裏付け	
R31	33	チップ裏付け	
Tr1	2SA1015など	I-06734	秋月
Tr2	C2655,2SC2383など	I-08746、I-09919	秋月
Tr3	2SA1015など	I-06734	秋月
Tr4	C2655,2SC2383など	I-08746、I-09919	秋月
Tr5	2SA1015など	I-06734	秋月
Tr6	C2655,2SC2383など	I-08746、I-09919	秋月
Tr7	C2655,2SC2383など	I-08746、I-09919	秋月
Tr8	C2655,2SC2383など	I-08746、I-09919	秋月